

TIPS  
VOOR  
BRAND  
VEILIGER  
WONEN



**BRANDWEER**

TIPS VOOR

BRAND



# BRANDVEILIGER WONEN

Brand is voor iedereen gevaarlijk, maar sommige mensen -bijvoorbeeld ouderen of mensen met een beperking- lopen meer risico dan andere. De meeste ouderen, zo'n tachtig procent, wonen zelfstandig en alleen. Geldt dat ook voor u, dan moet u bij brand uzelf in veiligheid kunnen brengen.

Bent u bovendien wat minder mobiel, dan is het extra belangrijk om brand te voorkomen. De brandweer helpt u daar graag bij.

Heeft u nog vragen? Belt u dan met de brandweer

Veenendaal (0318) 538 922

# BRANDVEILIGHEID



Brand in de keuken ontstaat vaak doordat de vlam in de pan slaat. Dat komt doordat de pan te heet wordt of voedsel in de pan droogkookt.

# IN DE KEUKEN



## DENK BIJ HET KOKEN AAN HET VOLGENDE

- Als u gaat koken, blijft u dan bij de pan
- Gebruik een kookwekker om te voorkomen dat het eten droogkookt
- Houd pannenlappen, theedoeken etc. op veilige afstand van het fornuis
- Hang een blusdeken en/of brandblusser op.

## ALS DE VLAM IN DE PAN SLAAT

- Draai onmiddellijk het gas uit
- Schuif een deksel over de pan zodat er geen zuurstof meer bij kan
- Laat het deksel op de pan liggen
- Zet de afzuigkap uit
- Ga nooit met de pan lopen
- Blus **NOOIT** met water.

# VEILIG OMGAAN

## ALGEMEEN

- Zorg altijd voor voldoende ventilatie bij elektrische apparaten
- Zet er geen bloemen of planten op
- Schakel een apparaat na gebruik helemaal uit
- Gebruik geen driewegstekkers
- Koop uitsluitend apparaten met het KEMA Keurmerk.

## HEEFT U EEN ELEKTRISCHE KACHEL?

- Leg er geen wasgoed op en houd brandbaar materiaal uit de buurt.

## HEEFT U EEN ELEKTRISCHE DEKEN?

- Vouw de deken niet te scherp op.
- Test de deken wanneer u hem de eerste keer in het seizoen gaat gebruiken
- Vervang de deken bij verkleuring

# MET ELEKTRICITEIT

## WASDROGER

De droger staat met stip op de eerste plaats van elektrische apparaten die brand kunnen veroorzaken. Dat komt omdat hete lucht en stof een 'ideale' combinatie vormen.

- Maak het filter van de wasdroger na iedere wasbeurt stofvrij.
- Maak de luchtafvoerslang van uw droger ook één keer per jaar stofvrij. Door een verstopte slang raakt de droger oververhit en kan brand ontstaan.
- Maak de wasdroger 1 x per 5 jaar van binnen schoon door de achterkant los te schroeven.
- Laat de wasdroger liever niet draaien als u niet thuis bent.

## COMPUTER

De computer is ook een belangrijke veroorzaker van brand. Ook hier vormt warmte en stof een 'ideale' combinatie.

- Zet de computer na gebruik helemaal uit.
- Verwijder één keer per jaar het stof uit de computerkast met een stofzuiger.



VEILIG





# ROKEN

- Rook nooit in bed, de kans is groot dat u in slaap valt. Het beddengoed en het matras kunnen in brand raken of gaan smeulen.
- Gebruik veilige asbakken, waar uw sigaret in valt en waarin hij wordt gedoofd.
- Leeg een asbak pas als de inhoud is afgekoeld en doe dit nooit in een prullenmand.



KAARSEN



# EN KERST

## KAARSEN

- Steek nooit kaarsen in kerststukjes aan
- Zorg altijd voor een stevige kandelaar
- Plaats een kaars niet te dicht bij gordijnen of ander brandbaar materiaal
- Laat kinderen en huisdieren nooit alleen bij brandende kaarsen.

## KERSTBOOM

- Gebruik in een kerstboom nooit echte kaarsjes
- Gebruik uitsluitend verlichting met het KEMA-keurmerk
- Gebruik een gaaf en goed passend verlengsnoer
- Leg het verlengsnoer zo neer dat niemand erover kan struikelen
- Haal de stekker uit het stopcontact voordat u weggaat of gaat slapen.

# BRANDWONDEN

A close-up photograph of a hand reaching out from a fire. The hand is silhouetted against the bright, orange and yellow flames, which are the primary light source. The fingers are spread, and the overall scene conveys a sense of emergency and the severity of a burn injury.

- Bij een brandwond is het zaak zo snel mogelijk te koelen met water
- Koel brandwonden tenminste 5 minuten met lauw zachtstromend leidingwater
- Verwijder ondertussen kleding rondom de wond, en alleen als deze er niet aan vastkleeft
- Smeer niets op de brandwond.

# KOOLMONOXIDE

Koolmonoxide is een zeer giftig gas dat ontstaat bij onvolledige verbranding van bijvoorbeeld gas of hout. U proeft of ruikt het niet, maar u kan er wel bewusteloos door raken, met alle gevolgen van dien.

De eerste symptomen van een koolmonoxidevergiftiging lijken op een griepje: lichte hoofdpijn, misselijkheid, overgeven en vermoeidheid. Ook voelt u zich verward en/of slaperig en krijgt u een versnelde hartslag.

## WAT TE DOEN BIJ KOOLMONOXIDEVERGIFTIGING?

- Schakel het toestel uit
- Zet ramen en deuren wijd open als u koolmonoxide vermoedt
- Waarschuw een arts.



# WAAR HANGT U EEN ROOKMELDER OP?

Hang rookmelders op aan het plafond van elke ruimte waarop slaapkamers uitkomen. Meestal is dat een overloop, hal, of gang. Het plafond van het trapgat is een goede plaats.

## KLEINE WONINGEN MET ÉÉN WOONLAAG

Bij kleine woningen met één bouwlaag (bungalow, flat) is één rookmelder meestal voldoende. De beste plaats ervoor is de gang of hal waar de meeste kamers op uitkomen. Zorg ervoor dat u het geluid van de rookmelder in iedere slaapkamer kunt horen!

## WONINGEN MET MEER WOONLAGEN

Bij woningen met meerdere woonlagen doet u er verstandig aan op iedere verdieping een melder te plaatsen, bij voorkeur op de slaapverdieping, boven de trap tegen het plafond.

Met dank aan NVBR (de Nederlandse Vereniging voor Brandweezorg & Rampenbestrijding) en de brandweer gemeente Amersfoort.

Brandweer Veenendaal  
Industrielaan 18  
3903 AC Veenendaal  
Tel (0318) 538 922

[www.veenendaal.nl/brandweer](http://www.veenendaal.nl/brandweer)





# WAT TE DOEN BIJ BRAND?

## OF ALS DE ROOKMELDER AFGAAT?

Als er daadwerkelijk rook is:

- Waarschuw uw huisgenoten
- Verlaat de woning en neem een jas, schoenen (handtas) mee
- Bel (in een veilige omgeving) 112
- Wacht op de komst van de brandweer.

TIP

Sluit uw voordeur en steek de sleutel in de buitenkant van het slot

**1-1-2**  
**DAAR RED**  
**JE LEVENS MEE**